

Einbauanleitung für GoClassic Schaltknöpfe.



1. Montieren Sie den Serienschaltknopf ab.
2. Entfernen Sie die dekorative Schraube vom GoClassic- Schaltknöpfe



3. Setzen Sie den Schaltknöpfe bis zum Anschlag auf dem Schalthebel auf.
4. Ziehen Sie die seitlichen Schrauben an und drücken Sie dabei ständig auf den Schaltknöpfe.



5. Wenn der Schaltknöpfe richtig eingestellt ist, sind Sie fertig.